

Technisches Merkblatt

Für den Entleiher: Aufbau, Betrieb, Wartung während der Leihzeit

Bevor du startest

- Stelle den Automaten trocken, eben und standsicher auf – nicht in Fluchtwegen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Schließe ihn nur über eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz an. Ohne Schutz kann er durch Stromschwankungen beschädigt werden.
- Prüfe kurz Gehäuse, Türen und Kabel auf sichtbare Schäden, bevor du ihn einschaltest.

Transport (bei Selbstabholung und Rückgabe)

Laut Hersteller darf der Automat auch liegend transportiert werden – dadurch passt er in deutlich mehr Fahrzeuge, auch Kleinwagen.

- Vor dem Transport unbedingt alle Kapseln, Münzen und auch den Münzbehälter im Inneren komplett entnehmen, das ist Voraussetzung für liegenden Transport. Bei stehendem Transport kann der Behälter bleiben.
- Beim Transport rutschfest unterlegen (z. B. Decke) und/oder mit Gurten sichern, damit nichts verrutscht.
- Beachte: Die Tasche zeigt, wo die Oberseite des Automaten ist.

Nach dem Transport kurz prüfen, ob alles fest sitzt, bevor der Automat aufgestellt und angeschlossen wird.

Inbetriebnahme

1. Die Transporttasche im Liegen öffnen und den umliegenden Schaumstoffschutz entfernen. Automat zu zweit aus der Tasche nehmen und aufstellen.
2. Alternative: Transporttasche stehend öffnen, Schaumstoff entfernen und die Tasche nach hinten abziehen.
3. Automat an die gewünschte Stelle stellen und mit dem Schlüssel die hintere Klappe öffnen.
4. Stecker in die Steckdose stecken, Kippschalter umlegen. Es ertönt eine Stimme: "Welcome to Gacha World." Der Automat ist nun angeschlossen und eingeschaltet.
5. Klappe vorn mit gleichem Schlüssel öffnen, Münzschublade einfügen und den oberen Behälter rausziehen und die Kapseln einfüllen. Los gehts!

Betriebsdauer – bitte unbedingt einhalten

Der Automat darf **nicht länger als 4 Stunden am Stück** laufen. Schalte ihn danach für **mindestens 10 Minuten komplett vom Strom** (Kippschalter umlegen, Stecker ziehen), damit die Elektronik abkühlen kann.

Beispiel: Läuft dein Event von 12 bis 20 Uhr, schalte ihn z. B. um 16 Uhr für 10–15 Minuten ganz aus.

Praktischer Tipp: Nutze diese Pause gleich, um den Münzbehälter zu leeren (siehe unten).

Während des Betriebs

- Den Automaten nie unbeaufsichtigt am Strom hängen lassen, während Gäste anwesend sind – am Ende des Events immer ausschalten und Stecker ziehen.
- Mindestalter für die Nutzung ist 12 Jahre. Jüngere Kinder bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen.
- Bei einem blinkenden Fehlercode auf dem Display: Automat kurz aus- und wieder einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, bitte bei mir melden – nicht selbst öffnen oder reparieren.

Kapseln nachfüllen, Kontingent einstellen

Ich liefere ausreichend Kapseln mit – du darfst und sollst den Automaten bei Bedarf selbst nachfüllen. So geht's:

- Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen, obere Schublade mit den Kapseln herausziehen und neue Kapseln einfüllen.
- Tür wieder verschließen und Schlüssel griffbereit aufbewahren.
- Das Kapselkontingent oben links steht immer auf dem gleichen Betrag. Wenn ich dieses einstellen würde, müsstest du bei jedem Kapselwechsel ins Menü des Automaten. Das ist hinderlich. Daher ignoriere die Anzeige bitte einfach. Sie tut dem Spielspaß keinen Abbruch.

Ausgeworfene Kapseln sammeln

Die Kapseln sind wiederverwendbar und gehören mir. Ich lege dir eine Kiste bei – bitte alle ausgeworfenen Kapseln direkt dort sammeln statt sie den Gästen mitzugeben. Am Ende bekomme ich Automat, Kiste und alles an Zubehör zurück.

Münzbehälter leeren

- **Zugang zum Münzbehälter:** mit dem Schlüssel (unten am Automaten, neben dem Münzeinwurf) das Schloss aufschließen – so öffnet sich die Tür.
- Der Münzbehälter ist eine kleine herausnehmbare Kassette direkt im inneren sichtbar – einfach herausziehen, leeren und wieder einsetzen.
- Bei starker Nutzung kann der Münzbehälter volllaufen und den Münzprüfer blockieren – bei längeren Events zwischendurch (z. B. während der 4-Stunden-Pause) prüfen und bei Bedarf leeren.
- Münzen jeweils in den dafür mitgelieferten Münzbeutel füllen.
- Spätestens am Ende der Leihzeit: Behälter komplett leeren – geht zusammen mit dem Automaten zurück an mich.

Nach dem Event

- Automat ausschalten (Kippschalter hinten), Netzstecker ziehen, restliche Kapseln, Münzen und Münzschublade entnehmen. Türen/Schlösser verschließen.
- Kiste/Beutel mit den gesammelten Kapseln sowie den Münzbeutel bereitstellen – beides geht zusammen mit dem Automaten zurück an mich.
- Automaten an einem trockenen, sicheren Ort bis zur Abholung/Rückgabe aufbewahren.

Wichtig:

Schäden durch Sturz, Stoß, Dauerbetrieb ohne Pause oder Stromschwankungen ohne Überspannungsschutz sind nicht über die Garantie abgedeckt.

Bitte geh entsprechend sorgsam mit dem Automaten um – vielen Dank!